SEIT 1967
VILSMEIER
WIR SCHAFFEN WERTE

Vilsmeier Wohnbau GmbH • Innere Passauer Straße 4 • 94315 Straubing

Bedienungsanleitung Lüftungsanlage/instructions ventilation





Optimale Einstellung: AUTO

➔ Dazu bitte so oft die – Taste drücken, bis AUTO leuchtet

Stufe 1: Gerät läuft 25 Minuten und wechselt dann in Ruhebetrieb
Stufe 2-4: manuelle Einstellung; Lüftungsintensität steigt mit zunehmender Stufe

FILTER leuchtet rot: 3 Sekunden + und – Taste gemeinsam drücken

➔ Filter werden einmal pro Jahr getauscht – Termin wird von Hausverwaltung mitgeteilt

⚠ leuchtet rot: 3 Sekunden + und – Taste gemeinsam drücken

➔ Sollte das Signal weiter leuchten, bitte dringender Hinweis an die Verwaltung

Optimal setting: AUTO

➔ To do this, please press the – button until AUTO lights up

Level 1: Device runs for 25 minutes and then switches to sleep mode
Level 2-4: manual adjustment; ventilation intensity increases with higher level

FILTER lights up red: press together + and – for 3 seconds

➔ Filters are changed once a year – date will be announced by the property management

⚠ lights up red: press together + and – for 3 seconds

➔ If the signal continues to illuminate, please inform the property management immediately

Lüfter im Bad kann nicht manuell gesteuert werden- der Feuchtigkeitssensor reagiert automatisch bei Bedarf
Fan in the bathroom cannot be controlled manually - the humidity sensor reacts automatically if required

ALLIANZ VERTRETUNG HAUSVERWALTUNG BAUTRÄGER IMMOBILIEN

Vilsmeier Wohnbau GmbH
Innere Passauer Straße 4
94315 Straubing

Tel: 09421/2754 • Fax: 09421/2507
info@vilsmeier.de
www.immobilien-vilsmeier.de

Geschäftsführer: Hermann Vilsmeier
Steuer-Nr: 9/162/118/70013
Amtsgericht Straubing HRB-Nr. 9726

Raifeisenbank Straubing
IBAN: DE46 7426 0110 0005 5206 65
BIC: GENODEF1SR2